

Questo adattatore è stato realizzato per alimentare i dispositivi portatili, delle case più note e popolari, che richiedono una tensione tra i 5 e i 12V DC. Tramite questo adattatore è possibile attingere energia dalla presa accendisigari da 12V DC di solito presente sugli autoveicoli.

PRECAUZIONI MINIME DI SICUREZZA

- Non mettere in corto circuito i poli terminali del connettore d'uscita, sia il maschio che la femmina.
- Assicurarsi che il voltaggio e la polarità siano corretti. Se usato con un voltaggio diverso o con una polarità errata si possono danneggiare sia il dispositivo alimentato che l'adattatore.
- Non usare questo adattatore/alimentatore con applicazioni (dispositivi) che assorbono più di 60W.
- Non tentare di aprire l'alimentatore AP60C, non necessita di manutenzione a cura dell'utente.
- Rimuovere il connettore dalla presa accendisigari quando AP60C non è in uso, come pure **nella fase di messa in moto** del veicolo.
- Se uno dei due cavi dell'AP60C è in qualche modo danneggiato, AP60C deve essere ritornato al punto vendita per la riparazione.

ISTRUZIONI D'USO

1. Determinate il voltaggio appropriato per il vostro dispositivo. Selezionate quindi il voltaggio corretto attraverso il selettore posto nella parte soprastante l'adattatore/alimentatore.
2. Scegliete il connettore della forma e misura corretta. Verificate che il vostro dispositivo abbia polarità positiva. L'inversione della polarità può danneggiare il vostro dispositivo/PC e l'adattatore/alimentatore.
3. Inserire il connettore adatto per il vostro dispositivo nell'apposito alloggiamento del cavo d'uscita dell'adattatore.
4. Inserire il connettore nella presa del vostro dispositivo e poi alla presa accendisigari. I LED si accenderanno prontamente.
5. Ora accendete il vostro dispositivo.
6. **Attenzione:** i LED dell'adattatore si **illuminano comunque** in presenza di **qualsiasi voltaggio da voi selezionato**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso: minimo 12V DC, max. 16V DC – Fusibile da 10A.

Uscita: 5 – 6 – 9 – 12V DC - 5A max.

Potenza massima nominale: 60 W.

**ATTENZIONE !!! AVVERTIMENTI !!!**

**PRIMA D'USARE L'ALIMENTATORE AP60C CON IL VOSTRO NOTEBOOK,
PER FAVORE LEGGETE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI**

► SELEZIONE DEL VOLTAGGIO

Ci sono sette differenti tipi di voltaggio selezionabili sull'alimentatore AP60C (5-6-9-12V DC). Selezionate il voltaggio corretto prima di collegare l'alimentatore al notebook. Potete trovare il voltaggio indicato vicino alla presa di alimentazione del dispositivo, sull'alimentatore o nel manuale d'istruzioni.

Selezionando un voltaggio errato si può danneggiare il dispositivo e l'adattatore. Se non siete sicuri, evitate di collegare l'alimentatore al dispositivo, prima di procedere consultate il venditore dove avete acquistato AP60C

► SELEZIONE DEL CONNETTORE - L'alimentatore è fornito con sei connettori differenti:

a) 1,4 (d) x 3,5 (l) mm / tipo "diritto" colore "nero"



b) 1,7 (d) x 4,0 (l) mm / tipo "diritto" colore "giallo"



c) 1,7 (d) x 4,75 (l) mm / tipo "angolare" colore "giallo"



d) 2,1 (d) x 5,5 (l) mm / tipo "angolare" colore "arancio"



Selezionare il connettore adatto al vostro dispositivo.

Nota: La polarità di AP60C è solo positiva (il terminale centrale del connettore è il polo positivo in uscita dall'alimentatore). Accertarsi che il vostro notebook accetti la polarità positiva di alimentazione.



Per le condizioni di smaltimento del prodotto consultare la RAEE policy nelle pagine web:
www.alcapower.com/it/info/ambiente

LIBRETTO DELL' UTENTE

ADATTATORE VEICOLARE PER L' ALIMENTAZIONE DEL NOTEBOOK

AP60C


Codice 950017

ALCAPOWER®

Grazie per aver scelto un prodotto AlcaPower. Potete essere certi che il prodotto da voi acquistato è tra i migliori attualmente disponibili sul mercato. Per favore, prima di utilizzare il prodotto, leggete questo manuale molto attentamente e conservatelo per consultazioni future.



Contenuto




LED

LED



Se necessario, sostituite il fusibile con un altro dello stesso valore e formato



Fusibile

GARANZIA: AlcaPower garantisce i propri prodotti per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto per ogni difetto di materiali o di lavorazione. Questa garanzia si applica esclusivamente al proprietario d'origine e non è cedibile. Eventuali richieste sulla base della presente garanzia dovranno essere inoltrate tramite il rivenditore presso il quale è stato acquistato. È richiesta una prova d'acquisto originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

AlcaPower Distribuzione Srl, dichiara, sotto la propria responsabilità che l'apparecchio AP60C, è stato costruito in conformità con le norme europee e soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle Direttive CE.



AVVERTIMENTI



L'energia elettrica è fonte di pericoli.

Prima di utilizzare questo prodotto assicuratevi che l'uso del medesimo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge afferenti la vostra ed altrui salute e sicurezza. E' perciò necessario utilizzare il prodotto secondo le regole, norme e disposizioni valide di volta in volta in materia di tutela della vostra salute e sicurezza, secondo le istruzioni, nella piena conformità delle condizioni prescritte in questa pubblicazione.

Persone inesperte, inconsapevoli e bambini.

E' fatto divieto l'utilizzo ai bambini, alle persone non correttamente informate ed ai non autosufficienti, senza la supervisione di un adulto che sia consapevole dell'utilizzo consono al prodotto. E' vietato l'utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo proprio che potrebbe generare pericoli.

Uso non conforme prevedibile o imprevedibile

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nelle istruzioni, o che va al di là dell'utilizzo indicato, viene considerato non conforme. Quindi difforme, improprio, imprevedibile cattivo utilizzo e per tali ragioni ad alto livello di pericolo. Di conseguenza solleva sin d'ora AlcaPower da ogni responsabilità

Esclusione della responsabilità

AlcaPower Distribuzione, Srl, declina qualsiasi genere di responsabilità in relazione a :

- Il prodotto non viene utilizzato in modo conforme.
- Le norme e regole di sicurezza non vengono rispettate.
- Non viene tenuto conto di utilizzi e/o applicazioni errate e ragionevolmente prevedibili.
- Il montaggio e/o il collegamento elettrico non vengono eseguiti correttamente.
- Il corretto funzionamento non viene regolarmente controllato frequentemente.
- Vengono apportati tentativi di riparazioni e/o modifiche che alterano l'integrità al prodotto.

Ingiurie o lesioni gravi !

Nel caso di collegamenti elettrici errati o inadatti !

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con particolare attenzione, nel rispetto delle norme e regole afferenti alla propria personale salute e sicurezza.

Un errore potrebbe causare situazioni di grave pericolo!

Prima, durante e dopo l'utilizzo: cavi e connettori devono essere attentamente controllati affinché non sia presente il cortocircuito e siano integri, non evidenziano fili scoperti o parti anche parzialmente danneggiate.

Gravi incidenti in caso di selezione delle funzioni e operazioni!

- Nonostante le protezioni di cui è provvisto il prodotto, verificare che non si eseguano operazioni relative a errata selezione delle funzioni.
- Scegliere le funzioni in modo tale che le protezioni di sicurezza possano agire in modo conforme.
- Selezionare le funzioni nel modo determinato e descritto nelle istruzioni.
- L'eventuale collegamento ad un altro apparecchio deve essere monitorato in modo da garantire la massima sicurezza in ogni istante.

Fate attenzione all'ambiente in cui state operando!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere dalle persone, animali o materiali presenti nell'ambiente circostante in cui state utilizzando il prodotto. Umidità, gas, vapori, fumi, polveri, liquidi, rumore, vibrazioni, temperatura elevata, possibili cadute di materiali, vibrazioni, atmosfere esplosive.

Intempestivo Avvio e/o Interruzione!

Situazioni di pericolo potrebbero insorgere in conseguenza di avvii intempestivi e imprevisti o interruzioni delle funzioni operative del prodotto. Eseguire controlli e verifiche prima di dare avvio o interrompere le funzioni operative del prodotto.

Anomalie nelle funzioni operative!

In presenza di funzioni operative anomale del prodotto è necessario interrompere tempestivamente l'operatività del prodotto. Consultare le istruzioni contenute nel libretto d'uso del prodotto.